




PRECISION

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ STANDARD



Стандартний годинник

1. Розкрутіть головку до середнього положення.
2. Поверніть головку, щоб налаштувати дату.
3. Розкрутіть заводну головку до звука другого клацання.
4. Поверніть заводну головку, щоб встановити час.
5. Закрутіть заводну головку назад у початкове положення.

Ваш годинник налаштовано.